

Montage Anleitung Mustang FP555-4120-COVER



FP555-4120-COVER

Steeda Toe Link Fettkappe

FIEGE PERFORMANCE

Bei Montage der Steeda FP555-4120 Toe Links (Spurstangen Hinterachse) zusätzlich diese Kappen mit ausreichend Fett über das offene Gelenk stecken und mit verschrauben. So wird das Uniballlager gegen Umwelteinflüsse dauerhaft geschützt und geschmiert.

Material TPU

Zusätzlich erforderlich: Ein geeignetes Fett für dauerhafte Schmierung.

Wichtig: Beim Drucken der Kappen entstehen kleine Punkte oder auch Striche auf der Oberfläche. Das ist ein normaler Vorgang in der Produktion und beeinflusst nicht die Funktion des Bauteils.

